

HINWEISBLATT ZUM AKKUTAUSCH (externer Akku)

Modell: tipster_* fw_version >= 3.2
Android Version: >= 8

[betrifft nur Geräte mit externem Akku]
letzter_update: 18.12.2020

Bitte tauschen Sie den Akku regelmäßig/täglich. Bei geringer Akkukapazität schaltet das Gerät in einen Stromspar/Schutzmodus und die Detektion reagiert dann nur sehr langsam. Der Zusatzakku wird im Regelfall auf der Rückseite der abschließbaren Displaybox mittels Magnete oder Klettverschluss befestigt. Bitte achten Sie auf einen sicheren Sitz des Akkus.

Vorgehensweise:

1. Den vollgeladenen/neuen Akku anstecken und an der Gehäusebox anbringen
2. Warten Sie nun bitte 30 Sekunden , ev. erscheint am Display ein Hinweistext.
- 3a. Arbeitet das Gerät wie gewohnt weiter, so ist der Akkutausch abgeschlossen.
- 3b. Wird das Display dunkel, so muss für den weiteren Betrieb die POWER Taste kurz gedrückt werden. Dazu bitte wie folgt vorgehen:
 - > Gehäuseabdeckung abnehmen
 - > die POWER Taste kurz drücken (Abb. 1)
 - > Gehäuseabdeckung wieder anbringen



Abb.1

Bitte überprüfen Sie nach jedem Akkutausch, ob das Gerät wieder einwandfrei funktioniert. Sollte das Gerät auch nach einer Minute nicht wieder normal arbeiten, so muß dieses aus- und wieder eingeschaltet werden. Dazu bitte die POWER Taste (Abb. 1) für 5 Sekunden halten und dem Hinweis am Bildschirm folgen um das Gerät neu zu starten.

Anmerkung: Wir hoffen, dass das Handling im Zuge eines kommenden Android Firmwareupdates verbessert wird.